

HOMBEQ

Ultraschall-Luftbefeuchter

Bedienungsanleitung





DE – Deutsch – Inhaltsverzeichnis

3

1. EINFÜHRUNG	9
2. ERKLÄRUNG DER SYMBOLE	11
3. SICHERHEITSHINWEISE	12
3.1. Allgemeine Gerätesicherheit	13
3.2. Personen & Verwendung	14
3.3. Elektrische Sicherheit	14
3.4. Netzkabel	15
3.5. Hitze, Kälte und Belüftung	16
3.6. Wasser	17
3.7. Sicherheit der Fernbedienungs-batterie	18
3.8. Gesundheitsgefahren	19
4. VERWENDUNGSZWECK	20
5. LIEFERUMFANG	21
5.1. Inhalt	21
5.2. Auspacken	21
5.3. Sicherheit beim Auspacken	22
6. TECHNISCHE DATEN	23
7. PRODUKTBESTANDTEILE	25
7.1. Der Luftbefeuchter	25
7.2. Das Bedienfeld	26
7.3. Die Fernbedienung	26
8. FUNKTION	27
9. STANDORTWAHL	27
10. FÜLLHINWEISE	28
11. DAS BEDIENFELD	28
12. DER STEINFILTER	32
13. DIE FERNBEDIENUNG	33
14. PROBLEMLÖSUNG	34
15. REINIGUNG	36
15.1. Allgemeine Reinigungshinweise	36
15.2. Ultraschallwandler reinigen	36
15.3. Wassertank reinigen	37
16. WÖCHENTLICHE ENTKALKUNGSENTFERNUNG	37
17. WARTUNG & SERVICE	38
18. LAGERUNG	39
19. TRANSPORT	39
20. ENTSORGUNG & RECYCLING	40
20.1. Produktentsorgung	40
20.2. Entsorgung von Knopfzellen (Fernbedienung)	41
20.3. Entsorgung von Verpackungsmaterial	42



EN – English – Table of Contents

43

1. INTRODUCTION.....	48
2. EXPLANATION OF SYMBOLS.....	50
3. SAFETY INSTRUCTIONS.....	51
3.1. General device safety.....	52
3.2. Persons & use.....	53
3.3. Electrical safety.....	53
3.4. Power cord.....	54
3.5. Heat, cold & ventilation.....	55
3.6. Water.....	56
3.7. Remote control battery safety.....	56
3.8. Health hazards.....	57
4. INTENDED USE.....	58
5. THE PACKAGE.....	59
5.1. Contents.....	59
5.2. Unpacking.....	59
5.3. Safety during unpacking.....	60
6. TECHNICAL DATA.....	61
7. PRODUCT PARTS.....	63
7.1. The humidifier.....	63
7.2. The operating panel.....	64
7.3. The remote control.....	64
8. HOW THE PRODUCT WORKS.....	65
9. CHOOSING A SUITABLE LOCATION.....	65
10. FILLING INSTRUCTIONS.....	66
11. THE OPERATING PANEL.....	67
12. THE STONE FILTER.....	70
13. THE REMOTE CONTROL.....	71
14. PROBLEM SOLVING.....	72
15. CLEANING.....	74
15.1. General cleaning guidelines.....	74
15.2. Cleaning the ultrasonic transducer.....	74
15.3. Cleaning the water tank.....	75
16. WEEKLY SCALE REMOVAL.....	75
17. MAINTENANCE & SERVICE.....	76
18. STORAGE.....	77
19. TRANSPORT.....	77
20. DISPOSAL & RECYCLING.....	78
20.1. Product disposal.....	78
20.2. Button battery disposal (remote control).....	79
20.3. Packing material disposal.....	80

🇩🇪 DE – Deutsch



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen

Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung des Kabels muss das Gerät entsorgt werden.

Beachten Sie, dass hohe Luftfeuchtheitswerte das Wachstum von biologischen

Organismen in der Umgebung fördern können.

Lassen Sie den Bereich um den Luftbefeuchter nicht feucht oder nass werden. Wenn Feuchtigkeit auftritt, reduzieren Sie die Leistung des Luftbefeuchters.

Wenn die Leistung des Luftbefeuchters nicht reduziert werden kann, verwenden Sie den Luftbefeuchter mit Unterbrechungen. Lassen Sie keine saugfähigen Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken feucht werden.

Trennen Sie das Gerät während des Befüllens und Reinigens vom Stromnetz.

Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der nächsten Verwendung.

Warnung:

Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das

Gerät verwendet oder gelagert wird, vorhanden sein können, können im Wasserbehälter wachsen und in die Luft geblasen werden, was zu sehr ernsten Gesundheitsrisiken führen kann, wenn das Wasser nicht erneuert und der Tank nicht alle 3 Tage ordnungsgemäß gereinigt wird.

Leeren Sie den Tank und füllen Sie ihn alle drei Tage neu. Reinigen Sie ihn vor dem Neubefüllen mit frischem Leitungswasser oder, falls vom Hersteller empfohlen, mit Reinigungsmitteln. Entfernen

Sie Kalkablagerungen,
Ablagerungen oder Beläge an
den Seitenwänden und
Innenflächen des Tanks und
wischen Sie alle Oberflächen
trocken.

Diese Bedienungsanleitung liegt dem **HOMBEQ** Ultraschall-Luftbefeuchter bei und enthält wichtige Informationen zu Installation, Sicherheit, Entsorgung und Gebrauch. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen und Warnungen, um Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf, auch wenn Sie mit dem Produkt vertraut sind. Geben Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt mit, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

Die Abbildungen in der Bedienungsanleitung dienen ausschließlich der Veranschaulichung und können geringfügig vom Produkt abweichen. **HOMBEQ** ist in diesem Fall nicht verpflichtet, die Bedienungsanleitung anzupassen. Verwenden Sie das tatsächliche Produkt als Referenz.

1. EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des **HOMBEQ** Ultraschall-Luftbefeuchters. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden dieses hervorragende Produkt anbieten zu können. Ihr neues Gerät ist eine Investition, die Sorgfalt und Aufmerksamkeit verdient. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, Ihr Produkt sicher und mit Freude zu nutzen.

Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt allen geltenden europäischen und nationalen gesetzlichen Anforderungen entspricht. Insbesondere:

	CE-Kennzeichnung Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und bestätigt damit die Konformität mit den einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz. Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die geltenden EU-Rechtsvorschriften erfüllt.
	RoHS-Konformität Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten beschränkt. Die Konformität stellt sicher, dass die Konzentrationen von Stoffen wie Blei, Quecksilber und Cadmium unter den zulässigen Höchstwerten liegen.
LVD	LVD-Konformität Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), die sicherstellt, dass elektrische Geräte innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen ein hohes Maß an Gesundheits- und Sicherheitsschutz für die Benutzer bieten.
EMC	EMV-Konformität Dieses Produkt entspricht der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) (2014/30/EU), die sicherstellt, dass das Gerät in seiner Umgebung ordnungsgemäß funktioniert, ohne elektromagnetische Störungen zu verursachen oder zu beeinträchtigen.

	REACH – SVHC-Screening Das Produkt wurde gemäß der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 auf besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) geprüft. Das Vorhandensein von SVHC über dem Grenzwert von 0,1 % wird gemäß den gesetzlichen Vorschriften deklariert.
	POP-Verordnung (SCCPs) Dieses Produkt entspricht der EU-Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (POPs). Tests bestätigen, dass kurzkettige Chlorparaffine (SCCPs) und andere regulierte Stoffe nicht über den zulässigen Grenzwerten enthalten sind.
	Schwermetallprüfung Unabhängige Tests bestätigen, dass dieses Produkt die geltenden Grenzwerte für Schwermetalle wie Blei, Quecksilber, Cadmium und sechswertiges Chrom einhält und somit die Einhaltung der relevanten Umwelt- und Sicherheitsvorschriften gewährleistet.
	Ökodesign-Konformität (Standby und Aus-Zustand) Das Produkt erfüllt die Energieeffizienzanforderungen für den Stromverbrauch im Standby- und Aus-Zustand gemäß der Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG) und den geltenden Umsetzungsmaßnahmen.
	EN 62471 Photobiologische Sicherheit Dieses Produkt wurde gemäß EN 62471 auf die photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen geprüft. Die Ergebnisse bestätigen, dass das Produkt innerhalb der akzeptablen Risikogrenzen für die Exposition des Menschen gegenüber optischer Strahlung liegt.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung und alle zugehörigen Prüfunterlagen sind auf Anfrage erhältlich.

Bei Fragen, Anmerkungen oder Problemen mit der Verwendung des Produkts kontaktieren Sie uns bitte.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Kauf!

2. ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

	Enthält wichtige Informationen oder hilfreiche Tipps zur Verbesserung der Nutzung und Leistung des Produkts.
	GEFAHR: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann.
	WARNUNG: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
	VORSICHT: Weist auf eine Situation hin, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

3. SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Hinweise zur ordnungsgemäßen Handhabung in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

Elektrogeräte und Batterien können Personen, insbesondere Kinder, Gefahren aussetzen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können. Die Verwendung von Elektrogeräten und Batterien kann Gefahren bergen, darunter Verletzungen, Feuer, Stromschlag und Schäden an der elektrischen Anlage. Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen die notwendigen Informationen für die Verwendung des **HOMBEQ** Luftbefeuchters geben und Ihnen helfen, solche Gefahren zu vermeiden. Gesunder Menschenverstand und respektvoller Umgang mit dem Gerät tragen dazu bei, das Verletzungsrisiko zu verringern.

Wir können hier nicht alle möglichen Gefahren behandeln, aber wir heben die wichtigsten hervor. Beachten Sie außerdem die Warnhinweise und Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben, die in diesen Warnhinweisen und Sicherheitshinweisen unbeantwortet bleiben.

3.1. Allgemeine Gerätesicherheit

- Verwenden Sie den Luftbefeuchter nur für den vorgesehenen Zweck (siehe Kapitel „VERWENDUNGSZWECK“).
- Der Luftbefeuchter ist für den Hausgebrauch konzipiert und bestimmt und nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.
- Der Luftbefeuchter ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Stöße, Schläge oder Stürze, selbst aus geringer Höhe, können das Gerät beschädigen.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht auf eine instabile Oberfläche. Dies kann zum Herunterfallen und zu Fehlfunktionen führen.
- Setzen Sie den Luftbefeuchter keinen mechanischen Belastungen aus.
- Um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten, müssen alle Teile korrekt zusammengebaut sein.
- Das Gerät muss ordnungsgemäß und sicher angeschlossen sein. Befolgen Sie die Anweisungen, um mögliche Schäden/Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Dies kann eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen.
- Lassen Sie niemals Gegenstände oder Finger in Öffnungen fallen oder stecken Sie sie hinein.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, wenn Sie die Tasten am Luftbefeuchter oder der Fernbedienung bedienen.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf das Display an und berühren Sie es nicht mit scharfen Gegenständen.
- Lassen Sie den eingeschalteten Luftbefeuchter nicht unbeaufsichtigt. Bei der Verwendung in der Nähe von Kleinkindern ist eine sorgfältige Aufsicht erforderlich.
- Verwenden Sie den Luftbefeuchter nicht in der Nähe starker Magnetfelder, z. B. von Motoren, Transformatoren, Mobiltelefonen usw.
- Verwenden Sie den Luftbefeuchter nicht in staubiger Umgebung.
- Drehen Sie das Gerät nicht um, während es Wasser enthält oder an das Stromnetz angeschlossen ist, da dies die internen elektronischen Komponenten beschädigen kann.
- Wenn der Luftbefeuchter nicht mehr sicher betrieben werden kann, nehmen Sie ihn außer Betrieb und schützen Sie ihn vor versehentlicher Verwendung. Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Gerät:
 - sichtbare Schäden aufweist;

- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert;
- längere Zeit unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde;
- oder starken Transportbelastungen ausgesetzt war.

Sie können das Gerät außer Betrieb setzen, indem Sie das Netzkabel entfernen oder den Netzstecker des Netzkabels abschneiden.

3.2. Personen & Verwendung

- Der Luftbefeuchter ist kein Spielzeug. Bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Der Luftbefeuchter kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

3.3. Elektrische Sicherheit

- Sie dürfen den Luftbefeuchter nicht umbauen, selbst reparieren oder zerlegen. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Wartung, Änderungen und Reparaturen dürfen nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Fachwerkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie es niemals, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Verwenden Sie keinen anderen Netzstecker für dieses Gerät. Dies kann zu Störungen und/oder Schäden führen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdose die richtige Netzspannung liefert, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Luftbefeuchters befinden und leicht zugänglich sein.
- Um Energieverlust und potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, wenn Sie Zubehör anbringen, während der Reinigung oder Wartung oder wenn eine Störung auftritt. Wenn Sie glauben, der Strom sei ausgeschaltet,

obwohl die EIN/AUS-Taste ausgeschaltet ist, irren Sie sich: Ziehen Sie immer den Netzstecker.

- Schalten Sie den Luftbefeuchter nicht durch Ein- und Ausstecken ein und aus. Benutzen Sie immer die EIN/AUS-Taste.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels niemals mit Gewalt in eine Steckdose. Wenn er nicht problemlos in die Steckdose passt, verwenden Sie ihn nicht mehr. Stellen Sie immer sicher, dass der Netzstecker Ihres Geräts richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Bei einem Stromausfall während des Betriebs schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen schalten Sie den Luftbefeuchter sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. In diesen Fällen sollte der Luftbefeuchter erst wieder verwendet werden, nachdem er vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person überprüft wurde. Atmen Sie niemals Rauch aus einem möglichen Gerätebrand ein. Sollten Sie dennoch Rauch eingeatmet haben, suchen Sie einen Arzt auf. Das Einatmen von Rauch kann gesundheitsschädlich sein.
- Im Brandfall nicht mit Wasser löschen. Flammen mit einer feuerfesten Decke oder einem geeigneten Feuerlöscher ersticken.
- Bei Gewitter aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker ziehen.

3.4. Netzkabel

- Wickeln Sie das Netzkabel vor Gebrauch vollständig ab.
- Verändern Sie das Netzkabel nicht.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Netzkabel niemals, wenn Anzeichen einer Beschädigung vorliegen.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen tödlichen Stromschlag verursachen. Schalten Sie zunächst die Netzsteckdose aus (z. B. über den entsprechenden Schutzschalter) und ziehen Sie dann vorsichtig den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Um Gefahren zu vermeiden, dürfen beschädigte Netzkabel nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Fachwerkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Netzkabel aus der Steckdose. Verwenden Sie zum Ziehen immer die dafür vorgesehenen Griffe.

- Tragen oder ziehen Sie den Luftbefeuchter nicht am Netzkabel.
- Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät. Dies führt zu vorzeitigem Verschleiß und Kabelbruch.
- Achten Sie darauf, nicht über das Netzkabel zu stolpern.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tisch- oder Thekenkanten hängen.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt oder verdreht werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanisch beansprucht wird.
- Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel.
- Entwirren Sie das Netzkabel regelmäßig, wenn es sich durch Gebrauch verdreht hat.
- Vermeiden Sie übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch extreme Hitze oder Kälte.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel an die Steckdose anschließen, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromaufnahme der angeschlossenen Geräte die Nennleistung nicht überschreitet.
- Kinder können sich beim Spielen mit Kabeln verwickeln, wodurch Strangulationsgefahr besteht. Kabel sind kein Spielzeug.

3.5. Hitze, Kälte und Belüftung

- Der Luftbefeuchter kann sich während des Betriebs erwärmen. Das ist normal.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, da dies zu einer Überhitzung des Luftbefeuchters führen kann. Es besteht Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und Bereichen mit relativ hohen Umgebungstemperaturen (z. B. Öfen oder anderen Wärmequellen) fern. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von offenem Feuer (z. B. brennenden Kerzen) oder auf heißen Oberflächen.
- Der Luftbefeuchter und die Fernbedienung funktionieren optimal bei normalen Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 35 °C und sollten bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C gelagert werden. Werden die Geräte außerhalb dieses Temperaturbereichs verwendet oder gelagert, können der Luftbefeuchter und die Fernbedienung beschädigt werden, und die Batterielebensdauer kann sich verkürzen. Setzen Sie Ihre Geräte keinen starken Temperaturschwankungen aus. Lagern Sie Ihre Geräte nicht über längere Zeit

in einem heißen Auto oder direkter Sonneneinstrahlung. Stellen Sie die Geräte nicht in Fensternähe auf (insbesondere im Sommer).

- Benutzen Sie den Luftbefeuchter nicht bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C. Falls das Wasser im Tank gefroren ist, warten Sie, bis es vollständig geschmolzen ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Wenn die Raumtemperatur unter 0 °C liegt, entleeren Sie den Wassertank. Gefrierendes Wasser kann das Produkt beschädigen.

3.6. Wasser



WARNUNG:

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.

- Benutzen Sie den Luftbefeuchter niemals mit feuchten Händen. Feuchtigkeit kann Stromschläge oder Kurzschlüsse verursachen.
- Berühren Sie den Stecker beim Ein- und Ausstecken niemals mit feuchten Händen. Feuchtigkeit kann Stromschläge oder Kurzschlüsse verursachen.
- Benutzen Sie den Luftbefeuchter nicht in oder in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbädern oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern, wie z. B. Waschbecken.
- Nicht in feuchter Umgebung verwenden und nicht in Flüssigkeiten tauchen. Gießen Sie niemals Flüssigkeiten über oder in die Nähe des Luftbefeuchters. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses. Sollte Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und schalten Sie den Luftbefeuchter aus.
- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie ihn erst dann aus dem Wasser.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine trockene Oberfläche.

3.7. Sicherheit der Fernbedienungsbatterie

- Legen Sie die Fernbedienung nicht in die Nähe von Feuer oder in direktes Sonnenlicht. Die Erwärmung des Geräts kann zu zusätzlicher Erwärmung, Beschädigung oder Entzündung der Batterie führen.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen. Diese Batterie ist hierfür nicht geeignet.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie zu durchstechen, zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Verwenden Sie keine beschädigte oder verformte Batterie.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht, wenn die Batterie Gerüche abgibt, sich überhitzt oder ausläuft.
- Berühren Sie keine auslaufenden Materialien und atmen Sie keine austretenden Dämpfe ein. Auslaufende oder beschädigte Batterien können zu Verätzungen der Haut führen. Tragen Sie daher geeignete Schutzhandschuhe.
- Die Batterie enthält gefährliche Stoffe. Öffnen Sie die Batterie nicht und setzen Sie keine Gegenstände in eine freiliegende Batterie ein.
- Erlauben Sie Kindern und Tieren nicht, eine freiliegende Batterie zu berühren.
- Werfen Sie die Batterie niemals ins Feuer.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz. Bei einem Kurzschluss kann die Batterie explodieren oder auslaufen.
- Eine leere Batterie kann weiterhin gefährlich sein.
- Achten Sie beim Umgang mit der Batterie darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterie trocken sind.
- Um einen versehentlichen Kurzschluss der Batterie nach dem Entfernen zu vermeiden, vermeiden Sie den Kontakt der Batteriepole mit Metallgegenständen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterie nicht in Aluminiumfolie ein. Verschließen Sie die Batteriepole oder legen Sie die Batterie in eine Plastiktüte, bevor Sie sie entsorgen.
- Verschlucken Sie die Batterie nicht. Suchen Sie bei Verschlucken sofort einen Arzt auf.
- Reinigen Sie die Batteriekontakte und die Kontakte des Geräts vor dem Einsetzen der Batterie.
- Achten Sie auf die korrekte Polarität (+ und -).
- Überprüfen Sie Ihr Gerät und vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach richtig verschlossen ist. Sollte das Batteriefach nicht sicher schließen,

verwenden Sie die Fernbedienung nicht mehr und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie gleicher Größe und gleichen Typs.
- Verwenden Sie die Batterie innerhalb der empfohlenen Nutzungsdauer.
- Halten Sie die Batterie von Kindern und Haustieren fern.

3.8. Gesundheitsgefahren

Unsachgemäßer Gebrauch dieses Produkts kann Ihre Gesundheit gefährden.

- Mikroorganismen im Wasser oder in der Umgebung können sich im Wassertank vermehren und in die Luft gelangen, wenn das Wasser nicht regelmäßig ausgetauscht und der Tank nicht alle drei Tage gründlich gereinigt wird. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsrisiken führen.
- Hohe Luftfeuchtigkeit kann außerdem das Wachstum biologischer Organismen im Raum fördern.
- Vermeiden Sie, dass der Bereich um das Produkt feucht oder nass wird. Reduzieren Sie bei Feuchtigkeit die Nebelleistung.
- Wenn sich die Nebelleistung nicht reduzieren lässt, verwenden Sie das Produkt nur kurzzeitig.
- Vermeiden Sie, saugfähige Materialien (wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken) nass zu machen.
- Lassen Sie kein Wasser im Tank, wenn der Luftbefeuchter nicht in Betrieb ist.

4. VERWENDUNGSZWECK

Der **HOMBEQ** Ultraschall-Luftbefeuchter erhöht die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen durch die Abgabe eines feinen Wassernebels. Durch Ultraschallvibrationen zerlegt er das Wasser in winzige Tröpfchen und ist dadurch energieeffizient und leise im Betrieb. Der Hauptzweck dieses Ultraschall-Luftbefeuchters ist die Linderung von Beschwerden durch trockene Luft, wie z. B. trockene Haut, Halsschmerzen, verstopfte Nase und gereizte Nebenhöhlen. Er schützt außerdem Holzmöbel, Böden und Musikinstrumente vor dem Austrocknen und Reißen. Durch die Befeuchtung der Luft verbessert der Luftbefeuchter das allgemeine Wohlbefinden, insbesondere im Winter oder in klimatisierten Räumen, und kann statische Elektrizität reduzieren. Darüber hinaus kann er bei Erkältungen, Allergien oder Asthma Linderung verschaffen. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit kann auch Zimmerpflanzen zugutekommen, die eine feuchtere Atmosphäre benötigen. Für optimale Leistung und Hygiene wird die Verwendung von destilliertem oder demineralisiertem Wasser empfohlen. Regelmäßige Reinigung des Geräts verhindert Schimmel- und Bakterienbildung.



WARNUNG:

Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen. HOMBEQ haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder fahrlässigen Gebrauch entstehen.

5. LIEFERUMFANG

5.1. Inhalt

Der Lieferumfang umfasst folgende Komponenten:

- Luftbefeuchter: 1 Stück
- Fernbedienung: 1 Stück
- Bedienungsanleitung: 1 Stück



Hinweis zur Fernbedienung:

Aus Sicherheits- und Umweltgründen (z. B. Batteriegesetz und Transportbeschränkungen) wird die Fernbedienung ohne Batterie geliefert.

Bitte legen Sie vor der Inbetriebnahme eine handelsübliche CR2032-Knopfzelle ein.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

5.2. Auspacken

Entnehmen Sie die Verpackung und überprüfen Sie sie auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, verwenden oder installieren Sie den Luftbefeuchter nicht. Seien Sie beim Öffnen der Verpackung sehr vorsichtig, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob die Lieferung vollständig ist und alle Teile in einwandfreiem Zustand sind. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie uns bitte.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial.

5.3. Sicherheit beim Auspacken

Lassen Sie Verpackungsmaterial beim Auspacken nicht achtlos herumliegen. Es kann für Kinder gefährlich werden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn der Luftbefeuchter getestet wurde und funktioniert.



WARNUNG: Plastiktüten und -folien.

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten und -folien von Babys und Kindern fern. Dünne Folien können an Nase und Mund haften bleiben und die Atmung behindern.



WARNUNG: Knopfzellenbatterie

Dieser Luftbefeuchter wird ohne die erforderliche Knopfzellenbatterie geliefert. Seien Sie beim Auspacken und/oder Einlegen der Batterien vorsichtig. Knopfzellenbatterien sind klein und sehr leistungsstark. Für Kinder können sie wie Süßigkeiten oder Münzen aussehen und leicht verschluckt oder in Nase oder Ohr gesteckt werden.

- Neue und gebrauchte Knopfzellenbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verschluckte Knopfzellenbatterien können innerhalb von zwei Stunden innere Verätzungen verursachen und zum Tod führen.
- Wenn Sie vermuten, dass die Knopfzellenbatterie verschluckt oder in den Körper eingeführt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Entsorgen Sie verbrauchte Knopfzellenbatterien sofort.



6. TECHNISCHE DATEN

**HINWEIS:**


Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen können sich die technischen Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

Produktname	Ultraschall-Luftbefeuchter
Produktmodell	1349
Marke	HOMBEQ
Material	PP+ABS
Farbe	Weiß mit schwarzem Display
Nennspannung	100–240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	25 W
Schutzklasse	II 
Kabellänge	130 cm
Display	LED
Wassertankkapazität	4,2 L
Maximale Zerstäubung	300 ml/h
Installationsmethode	Tischgerät
Bedienung	Bedienfeld oder Fernbedienung
Fernbedienung	Knopfzellenbatterie Typ CR2032 (1 Stück)
Maximale Reichweite der Fernbedienung	5 m

Timer	1-12 Stunden (einstellbar)
Geräuschpegel	<36 dB
Gewicht	1,4 kg
Abmessungen	18,5 x 18,5 x 30 cm
Konformität & Prüfberichte	LVD, EMV, RoHS, REACH (SVHC), POPs (SCCPs), Schwermetalle, EPR (Standby- und Aus-Modus), EN 62471-1

7. PRODUKTBESTANDTEILE


7.1. Der Luftbefeuchter



- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ① Düse | ⑧ Netzkabel |
| ② Tankdeckel | ⑨ Sockel |
| ③ Wassertank | ⑩ Luftauslass (Ventilator) |
| ④ Schwimmerabdeckung | ⑪ Nachtlicht |
| ⑤ Magnetschwimmer | ⑫ Ultraschallwandler |
| ⑥ Schwimmer | ⑬ Bedientfeld + Display |
| ⑦ Stecker | ⑭ Befeuchterschale |


7.2. Das Bedienfeld

- ① Ein-/Aus-Taste – Luftbefeuchter ein- oder ausschalten
- ② Hygrostat-Taste – gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen
- ③ Timer-Taste – Betriebsdauer einstellen
- ④ LED-Taste – Nachtlicht ein- oder ausschalten
- ⑤ Nebel-Taste – Nebelmenge einstellen
- ⑥ Schlaf-Taste – Schlafmodus aktivieren
- ⑦ Digitalanzeige



7.3. Die Fernbedienung


- ① Ein-/Aus-Taste – Luftbefeuchter ein- oder ausschalten
- ② Hygrostat-Taste – gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen
- ③ Timer-Taste – Betriebsdauer einstellen
- ④ LED-Taste – Nachtlicht ein- oder ausschalten
- ⑤ Nebel-Taste – Nebelmenge einstellen
- ⑥ Schlaf-Taste – Schlafmodus aktivieren



8. FUNKTION

Der Ultraschall-Luftbefeuchter nutzt hochfrequente Ultraschallschwingungen mit 1,7 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Diese Schwingungen zerlegen Wasser in ultrafeine Partikel (1–5 Mikrometer). Ein eingebauter Ventilator verteilt den feinen Nebel in der Luft und erhöht so effektiv die Luftfeuchtigkeit im Raum.

9. STANDORTWAHL



VORSICHT:

- Richten Sie den kühlen Nebel nicht auf feuchtigkeitsempfindliche Wände oder Möbel.
- Halten Sie einen sicheren Abstand zu Maschinen und elektrischen Geräten ein.

- Stellen Sie die Nebelmenge auf eine angenehme Stufe und die Raumgröße ein.
- Wenn Sie den Luftbefeuchter in einem geschlossenen oder kleinen Raum verwenden, überprüfen Sie regelmäßig die ausreichende Belüftung, da

übermäßige Luftfeuchtigkeit zu Kondenswasserflecken an den Wänden führen kann.

- Schalten Sie den Luftbefeuchter aus, wenn Sie Feuchtigkeit an der Innenseite Ihrer Fenster bemerken.

10. FÜLLHINWEISE



WARNUNG:

Benutzen Sie den Luftbefeuchter niemals ohne Wasser im Wassertank.

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Luftbefeuchters.
2. Entfernen Sie den Tankdeckel und die Düse vom Wassertank.
3. Füllen Sie den Wassertank mit bis zu 4,2 l destilliertem Wasser bei Raumtemperatur.
4. Setzen Sie den Tankdeckel und die Düse wieder auf den Wassertank.



WARNUNGEN:

- Ziehen Sie den Luftbefeuchter während des Befüllens immer vom Netz.
- Nehmen Sie den Wassertank aus Sicherheitsgründen nicht von der Basis ab, während der Luftbefeuchter in Betrieb ist.
- Gießen Sie kein Wasser direkt in die Luftbefeuchterschale. Füllen Sie nur Wasser in den Wassertank.
- Gießen Sie niemals Wasser in die Düsenöffnung.
- Füllen Sie den Wassertank nicht mit heißem Wasser über 45 °C, da dies zu Verfärbungen oder Verformungen führen kann.
- Geben Sie keine Metallgegenstände, Chemikalien oder Reinigungsmittel in den Wassertank.
- Geben Sie keine ätherischen Öle in den Wassertank oder den Boden des Luftbefeuchters.



HINWEIS:

Wechseln Sie das Wasser regelmäßig, um Ablagerungen vorzubeugen und das Innere des Luftbefeuchters sauber zu halten.

11. DAS BEDIENFELD

EIN-/AUSSCHALTEN



Berühren Sie diese Schaltfläche [EIN-/AUSSCHALTEN].

Nachdem das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wurde, ertönt ein zweisekündiger Signalton.

Berühren Sie die EIN-/AUS-Schaltfläche, um das Display einzuschalten. Es zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit,

Temperatur und Nebelstärke (z. B. P3) an.



WARNUNG:

Berühren Sie den Ultraschallwandler beim Einschalten des Geräts nicht mit den Händen, da dies zu Beschwerden oder einem leichten Brennen führen kann.

Schlafmodus



Berühren Sie diese Schaltfläche [SCHLAFEN].

Mit dieser Schaltfläche aktivieren Sie den Schlafmodus, während der Luftbefeuchter in Betrieb ist.

Im Schlafmodus arbeitet das Gerät mit reduzierter Displayhelligkeit weiter.

Wenn 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, wechselt das Gerät automatisch in den Schlafmodus.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlafmodus zu beenden.



Das  Schlafsymbol auf dem Bildschirm wird entsprechend ein- oder ausgeschaltet.

Hygrostat



Berühren Sie diese Schaltfläche [LUFTFEUCHTIGKEIT].

Berühren Sie diese Schaltfläche [LUFTFEUCHTIGKEIT].

Mit dieser Schaltfläche können Sie die gewünschte

Luftfeuchtigkeit während des Gerätebetriebs einstellen.

Die Zielfeuchtigkeit steigt in 5-%-Schritten bis auf 90 % und fällt dann wieder auf 45 % zurück.

Sobald die Umgebungsfeuchtigkeit den eingestellten Wert erreicht, stoppt die Nebelbefeuchtung automatisch.

Sobald die Luftfeuchtigkeit unter den eingestellten Wert fällt, wird die Nebelbefeuchtung fortgesetzt.

Das  Feuchtigkeitsymbol auf dem Display leuchtet bzw. erlischt entsprechend.



Nebelmenge



Berühren Sie diese Schaltfläche [NEBELVOLUMEN]

Mit dieser Schaltfläche können Sie die Nebelmenge während des Betriebs einstellen.

Es gibt drei Nebelstufen:

- Niedrig (P1)
- Mittel (P2)
- Hoch (P3)

Die aktuelle Einstellung wird nach 5 Sekunden ohne Eingabe bestätigt.

Standardmäßig startet der Luftbefeuchter mit P3 (hohe Nebelstufe).



Betriebszeit (Timer)




Berühren Sie diese Schaltfläche [BETRIEBSZEIT]

Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Betriebszeit des Geräts einzustellen.

Sie können einen Timer von 1 bis 12 Stunden einstellen.

Nach 5 Sekunden ohne Eingabe wird die gewählte Zeit bestätigt.

Das  Timer-Symbol leuchtet auf dem Display auf.



Nachtlicht



Berühren Sie diese Schaltfläche [NACHTLICHT].

Drücken Sie diese Schaltfläche, um das Nachtlicht ein- oder auszuschalten.

Alarm bei leerem Wassertank

Wenn der Wassertank leer ist, leuchtet das  Wasserstandssymbol auf, die rote Kontrollleuchte blinkt neunmal und der Summer ertönt neunmal.

Nach neun Sekunden schaltet sich die Maschine automatisch ab.



12. DER STEINFILTER

Dieses Produkt ist mit einem integrierten Steinfilter ausgestattet, der den Dampf vor dem Austritt filtert.

Für die korrekte Anwendung positionieren Sie den Filter einfach mittig. Beim Durchströmen des Dampfes werden alle Verunreinigungen herausgefiltert.

Es ist keine zusätzliche Einrichtung oder Wartung erforderlich.



13. DIE FERNBEDIENUNG

- Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger im Empfangsfenster des Bedienfelds des Luftbefeuchters. Für optimale Leistung achten Sie darauf, dass die Fernbedienung auf den IR-Empfänger ausgerichtet ist. Steuern Sie den Luftbefeuchter mit den Tasten der Fernbedienung.
- Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt 5 Meter.
- Sollte die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktionieren, gehen Sie wie folgt vor:
 - Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen Fernbedienung und Luftbefeuchter.
 - Verringern Sie den Abstand zwischen Fernbedienung und Luftbefeuchter.
 - Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue aus.
 - Sollten die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, kontaktieren Sie uns bitte.



HINWEISE:

- Bitte entfernen Sie die Displayschutzfolie, bevor Sie das Bedienfeld verwenden.
- Die Fernbedienung unterstützt alle Funktionen des Bedienfelds des Luftbefeuchters.

14. PROBLEMLÖSUNG

Wir haben eine Liste mit Fragen und Antworten zusammengestellt, die Ihnen helfen sollen, ein bestimmtes Problem zu lösen. Sollten weiterhin Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte.



WARNUNG:

Bitte zerlegen Sie den Luftbefeuchter nicht. Kontaktieren Sie uns, wenn die Ursache der Störung nicht gefunden werden kann.

 Problem	 Mögliche Ursache	 Empfohlene Maßnahme
Auf dem Display blinkt ein rotes Licht.	Das Silikon im Wassertank ist falsch positioniert.	Bewegen Sie das Silikon im Wassertank auf und ab, bis es flach aufliegt.
	Der Wassertank sitzt nicht richtig auf der Basis.	Setzen Sie den Wassertank auf die Basis und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten, bis kein Spalt mehr vorhanden ist.
	Der Magnetschwimmer in der Basis klemmt und kann sich nicht frei bewegen.	Bewegen Sie den Magnetschwimmer bei ausgeschaltetem Gerät auf und ab, um ihn zu lösen.
Es erscheint keine Anzeige auf dem Display.	Die Stromversorgung ist nicht angeschlossen oder der EIN/AUS-Schalter ist nicht eingeschaltet.	Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie den Schalter ein.

 Problem	 Mögliche Ursache	 Empfohlene Maßnahme
Der Luftbefeuchter ist eingeschaltet, aber es gibt keinen Sprühnebel.	Der Ultraschallwandler an der Basis ist verschmutzt.	Schalten Sie den Luftbefeuchter aus, reinigen Sie den Ultraschallwandler mit einem Wattestäbchen und ersetzen Sie das Wasser durch sauberes Wasser.
	Das Wasser in der Basis ist verschmutzt.	
Wasser tritt oben aus der Basis aus.	Der Schwimmer steckt fest.	Entfernen Sie den Tank und bewegen Sie den Schwimmerstab manuell auf und ab, bis er waagrecht auf der Wasseroberfläche schwimmt.
	Kleine Ablagerungen im Wassertank kleben am Silikon am Boden.	Spülen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser aus und bewegen Sie das Silikon auf und ab, um alle Rückstände zu entfernen.
Der Nebel riecht.	Die Befeuchterschale ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Ultraschallwandler und die Befeuchterschale gemäß den Anweisungen.
	Das Wasser ist nicht frisch.	Entleeren Sie das alte Wasser und füllen Sie es mit frischem, sauberem Wasser auf.

15. REINIGUNG

15.1. Allgemeine Reinigungshinweise



HINWEIS:

Aus hygienischen Gründen sollten Sie den Wassertank, den Sockel und den Ultraschallwandler alle drei Tage reinigen.

- Schalten Sie den Luftbefeuchter vor der Reinigung aus. Ziehen Sie stets den Netzstecker.
- Für die Reinigung der Außenseite des Luftbefeuchters empfehlen wir ein leicht feuchtes oder trockenes Tuch. Trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem weichen Tuch ab.
- Üben Sie beim Reinigen nicht zu viel Druck auf das Display aus.
- Tauchen Sie den Luftbefeuchter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Spülen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab, da sonst Wasser in den Stromkreis gelangen und Fehlfunktionen verursachen kann.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese in das Gehäuse eindringen und die Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung.
- Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

15.2. Ultraschallwandler reinigen

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Luftbefeuchters.
2. Nehmen Sie den Wassertank vom Sockel.
3. Wischen Sie überschüssiges Wasser aus der Befeuchterschale ab.
4. Reinigen Sie die Metalloberfläche des Ultraschallwandlers vorsichtig mit einer weichen Zahnbürste. Zerkratzen Sie den Ultraschallwandler nicht mit harten Gegenständen.
5. Reinigen Sie den Ultraschallwandler und die Befeuchterschale nur mit wenig Wasser. Spülen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab, da dies das Gerät beschädigen kann. Vermeiden Sie beim Reinigen, dass Wasser in das Geräteinnere gelangt.

6. Trocknen Sie das Gerät gründlich ab.

15.3. Wassertank reinigen

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Luftbefeuchters.
2. Nehmen Sie den Wassertank vom Sockel ab.
3. Entfernen Sie Tankdeckel und Düse.
4. Reinigen Sie das Innere des Wassertanks.
5. Spülen Sie den Tank gründlich aus und achten Sie darauf, dass keine Rückstände im Tank verbleiben. Ablagerungen, Rückstände oder Schmutzfilme auf den Oberflächen oder im Inneren des Tanks müssen entfernt werden.
6. Reinigen Sie Deckel und Düse unter fließendem Wasser.
7. Trocknen Sie alle Teile vollständig ab.
8. Setzen Sie den trockenen Wassertank, Deckel und die Düse wieder zusammen und setzen Sie sie wieder auf den Sockel.

16. WÖCHENTLICHE ENTKALKUNGSENTFERNUNG

1. Ziehen Sie den Luftbefeuchter aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie den Wassertank vom Sockel und entleeren Sie das restliche Wasser aus Tank und Befeuchterbehälter. Wischen Sie den Wassertank mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
3. Geben Sie 0,5 Liter unverdünnten weißen Essig in den Wassertank. Setzen Sie den Deckel wieder auf und schwenken Sie den Essig vorsichtig im Behälter. Stellen Sie den Wassertank wieder auf den Sockel, sodass der Essig in den Behälter läuft. Der Ultraschallwandler und der Schwimmer werden durchtränkt, um Kalkablagerungen zu lösen.
4. Lassen Sie den Essig 15–20 Minuten einwirken.
5. Entleeren Sie den Essig aus Tank und Befeuchterbehälter.
6. Wischen Sie den Ultraschallwandler und den Schwimmer vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, um gelöste Ablagerungen zu entfernen.
7. Spülen Sie den Wassertank und den Behälter gründlich mit klarem Wasser aus, bis der Essiggeruch verschwunden ist.
8. Vermeiden Sie, dass Wasser in den Lüfter oder die inneren Teile des Geräts gelangt.

17. WARTUNG & SERVICE

- Abgesehen von Reinigung und Entkalkung ist der Luftbefeuchter wartungsfrei.
- Der Luftbefeuchter darf nicht umgebaut, selbst repariert oder zerlegt werden.
- Regelmäßig auf Beschädigungen und starken Verschleiß prüfen.



WARNUNGEN:

- Versuchen Sie nicht, den Luftbefeuchter zu Wartungsarbeiten zu öffnen. Das Entfernen des Gehäuses oder unsachgemäße Montage kann zu Stromschlägen, Schäden, Kurzschlüssen oder Bränden führen.
- Sollten Sie das Gehäuse aus irgendeinem Grund öffnen, erlischt die Garantie. Der Luftbefeuchter enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Wartung, Service und Reparaturen dürfen nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Fachwerkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden. Für Wartungs- oder Serviceleistungen kontaktieren Sie uns bitte zunächst unter info@hombeq.com.

- Bei fehlendem Zubehör wie der Bedienungsanleitung oder anderen Artikeln kontaktieren Sie uns bitte unter der oben genannten E-Mail-Adresse.
- Im Falle eines Defekts senden Sie das Produkt bitte in der Originalverpackung mit einer Fehlerbeschreibung, dem Kaufbeleg und sämtlichem Zubehör an **HOMBEQ** zurück.

18. LAGERUNG

- Wir empfehlen, den Luftbefeuchter vor längerer Lagerung zu reinigen (siehe Kapitel „REINIGUNG“).
- Bewahren Sie den Luftbefeuchter vorzugsweise in der Originalverpackung auf.
- Entleeren Sie den Wassertank vor der Lagerung.
- Lagern Sie keine nassen Teile, da sich Schimmel oder Rost bilden kann.
- Bewahren Sie den Luftbefeuchter an einem staubfreien Ort ohne Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Lagern Sie den Luftbefeuchter nicht bei extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Bewahren Sie den Luftbefeuchter außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Entnehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung vor längerer Lagerung.
- Wickeln Sie das Netzkabel locker auf, aber wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor dem nächsten Gebrauch erneut.

19. TRANSPORT

- Schützen Sie das Gerät während des Transports vor Vibrationen und Stößen.
- Verwenden Sie für den Transport vorzugsweise die Originalverpackung.
- Nach Transport oder Lagerung bei sehr niedrigen Temperaturen muss der Luftbefeuchter aufgrund möglicher Kondensation ca. 30 Minuten lang an Raumtemperatur gewöhnt werden. Danach ist das Gerät einsatzbereit.

20. ENTSORGUNG & RECYCLING

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind.

20.1. Produktentsorgung



Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Produkte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das Gerät über eine der folgenden Stellen:

- einen autorisierten Wertstoffhof
- einen Einzelhändler beim Kauf eines gleichwertigen Neuprodukts

Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung trägt dazu bei, Umweltschäden zu vermeiden und die sichere Verarbeitung und Wiederverwendung von Materialien zu unterstützen.

Hinweis:

- Unsachgemäße Entsorgung kann gemäß den nationalen Gesetzen strafrechtlich verfolgt werden. Informationen zu den örtlichen Entsorgungsvorschriften erhalten Sie bei Ihrem kommunalen Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Händler.
- Schneiden Sie bei der Entsorgung des Luftbefeuchters das Netzkabel sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht mehr verwendet werden kann.

Für Deutschland:

Der Hersteller ist gemäß dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) bei der Stiftung EAR unter der Nummer DE 10609458 registriert.

Spezielle Hinweise für Frankreich:

Wenn dieses Produkt in Frankreich verkauft wird, gelten gemäß der Triman-Verordnung zusätzliche Sortierhinweise:



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

20.2. Entsorgung von Knopfzellen (Fernbedienung)



Der Umgang mit Batterien und Akkumulatoren sowie insbesondere deren Entsorgung unterliegen festgelegten Vorschriften, die von der Europäischen Kommission durch die Batterierichtlinie 2006/66/EG verbindlich vorgeschrieben wurden.

Die Fernbedienung enthält eine CR2032-Lithium-Knopfzelle, die nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Die Batterie muss gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterie aus der Fernbedienung.

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle leeren Batterien gemäß den Vorschriften für Kleinchemikalienabfälle abzugeben.

20.3. Entsorgung von Verpackungsmaterial



Beachten Sie die Hinweise und Markierungen auf der Verpackung.

Stellen Sie sicher, dass Plastiktüten, Verpackungen usw. umweltgerecht entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach in den Hausmüll. Sorgen Sie dafür, dass sie dem Recycling zugeführt werden.

HOMBEQ behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung Änderungen an der Bedienungsanleitung, den Farben, Spezifikationen, dem Zubehör, den Materialien und den Modellen vorzunehmen.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderen elektronischen oder mechanischen Verfahren, reproduziert, verbreitet oder übertragen werden, mit Ausnahme von kurzen Zitaten in kritischen Rezensionen und bestimmten anderen nichtkommerziellen Nutzungen, die durch das Urheberrecht gestattet sind. Für Genehmigungsanfragen kontaktieren Sie uns bitte.

EN – English



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.

Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.

Do not permit the area around the humidifier to become damp

or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.

Unplug the appliance during filling and cleaning.

Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.

Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.

Warning:

Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.

Empty the tank and refill every third day. Before refilling, clean it with fresh tap water or cleaning agents if required by the manufacturer. Remove any scale, deposits, or film that has formed on the sides of the tank or on interior surfaces, and wipe all surfaces dry.

This user manual accompanies the **HOMBEQ** ultrasonic humidifier and contains important information about installation, safety, disposal and use. Read the user manual carefully before use and follow the instructions and warnings to ensure your own safety and the safety of others.

Keep the user manual for further reference, even if you are familiar with the product. Make sure to include this user manual when passing on this product to third parties.

The images in the user manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. In that case, **HOMBEQ** is not obliged to adjust the user manual. Use the actual product as a reference.

1. INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the **HOMBEQ** ultrasonic humidifier. We are proud to provide this brilliant product to our customers. Your new device is an investment that deserves care and attention. This user manual has been compiled to help you use your product safely and with pleasure.

We hereby declare that this product complies with all applicable European and national statutory requirements. In particular:

	CE marking This product bears the CE marking, indicating that it conforms to the relevant European Union directives concerning safety, health, and environmental protection. The CE marking is a declaration by the manufacturer that the product meets the applicable EU legal requirements.
	RoHS Compliance This product complies with the RoHS Directive (2011/65/EU), which restricts the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Compliance ensures that levels of substances such as lead, mercury, and cadmium remain below the maximum permitted thresholds.
LVD	LVD Compliance This product complies with the Low Voltage Directive (2014/35/EU), which ensures that electrical equipment within certain voltage limits provides a high level of protection for users in terms of health and safety.
EMC	EMC Directive Compliance This product complies with the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive (2014/30/EU), which ensures that the device functions properly in its environment without causing or suffering from electromagnetic interference.

	REACH – SVHC Screening The product has been screened for Substances of Very High Concern (SVHC) in accordance with the REACH Regulation (EC) No 1907/2006. The presence of any SVHC above the threshold of 0.1% is declared, as required by law.
	POPs Regulation (SCCPs) This product complies with the EU Persistent Organic Pollutants (POPs) Regulation (EU) 2019/1021. Testing confirms that Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs) and other regulated substances are not present above permitted levels.
	Heavy Metals Testing Independent testing confirms that this product meets applicable limits for heavy metals, including lead, mercury, cadmium, and hexavalent chromium, ensuring compliance with relevant environmental and safety regulations.
	Ecodesign (Standby and Off Mode) Compliance The product meets energy efficiency requirements for standby and off-mode power consumption, in accordance with the Ecodesign Directive (2009/125/EC) and applicable implementing measures.
	EN 62471 Photobiological Safety This product has been tested according to EN 62471 to assess the photobiological safety of lamps and lamp systems. The results confirm that the product falls within acceptable risk levels for human exposure to optical radiation.

The full EU Declaration of Conformity and all supporting test documentation are available upon request.

If you have any questions, remarks, or problems using the product, please contact us.

We hope you enjoy your purchase!

2. EXPLANATION OF SYMBOLS

Throughout this user manual, the following symbols are used:

	Provides important information or helpful tips to enhance the use and performance of the product.
	DANGER: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in serious injury, death, or significant property damage.
	WARNING: Indicates a potentially dangerous situation that could result in serious injury or material damage.
	CAUTION: Indicates a situation that could result in minor injury or material damage.

3. SAFETY INSTRUCTIONS



Read the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty.

Electrical devices and batteries can expose people, especially children, to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical devices and batteries can present hazards, including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the **HOMBEQ** humidifier and avoid such hazards. Common sense and respect for the device will help reduce the risk of injury.

All possible hazards cannot be covered here, but we will highlight the most important ones. Also, observe the warnings or safety instructions in the individual chapters of this manual.

Contact us if you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions.

3.1. General device safety

- Do not use the humidifier for any purpose other than its intended use (see the chapter "INTENDED USE").
- The humidifier is designed and intended for household use and is not suitable for commercial or industrial use.
- The humidifier is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Handle the device carefully. Jolts, impacts, or falls, even from a low height, can damage the device.
- Do not place the humidifier on an unstable surface. This may cause it to fall and result in a malfunction.
- Do not place the humidifier under mechanical stress.
- All parts must be correctly assembled to ensure the safety of the device.
- The device must be properly and securely connected. Follow the instructions to prevent any possible damage/injury.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer. They can pose a danger to the user and damage the device.
- Never drop or insert any object or fingers into any opening.
- Do not apply excessive force when using the buttons on the humidifier or the remote control.
- Do not apply excessive force to the display, and do not touch the display with sharp objects.
- Do not leave the switched-on humidifier unattended. Close supervision is necessary when using near small children.
- Do not use the humidifier near strong magnetic fields, e.g. motors, transformers, mobile phones, etc.
- Do not use the humidifier in dusty environments.
- Do not turn the machine upside down while it contains water or is connected to power, as this may damage the internal electronic components.
- If it is no longer possible to operate the humidifier safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
 - is visibly damaged;
 - is no longer working properly;
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions;
 - or has been subjected to serious transport-related stresses.

You can take the device out of operation by removing the power cord or by cutting off the mains plug of the power cord.

3.2. Persons & use

- The humidifier is not a toy. Keep and store it out of the reach of young children.
- The humidifier can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the device safely, and they understand the resulting hazards.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children.

3.3. Electrical safety

- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the humidifier. This can damage the device.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- Do not use any other mains plug for this device. This can cause failure and/or damage.
- Ensure your mains socket supplies the correct power voltage to avoid damage to the device.
- The mains socket must be located near the humidifier and be easily accessible.
- To avoid energy loss and potential safety risks, always unplug the mains plug from the mains socket when the device is not in use, when attaching accessories, during cleaning or maintenance, or if a fault occurs. If you think the power is off when the ON/OFF button is off, then you're wrong: always unplug your device.
- Do not turn the humidifier on and off by plugging and unplugging it. Always use the ON/OFF button.
- Never force the mains plug of the power cord into a mains socket. If it does not fit easily into the mains socket, stop using it. Always ensure that the mains plug of your device is properly connected to the mains socket.

- If the power fails during use, turn off the device immediately and pull the mains plug from the mains socket.
- If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, switch off the humidifier immediately and remove the mains plug from the mains socket. In these cases, the humidifier should not be used until it has been inspected by the manufacturer or a similarly qualified person. Never inhale smoke from a potential device fire. If you have inhaled smoke, however, consult a doctor. The inhalation of smoke can be harmful.
- Do not extinguish with water in the event of a fire. Smother the flames with a fireproof blanket or a suitable fire extinguisher.
- For safety reasons, always unplug the device in case of a thunderstorm.

3.4. Power cord

- Fully unwind the power cord before use.
- Do not modify the power cord.
- Check the power cord periodically for damage. Never use the power cord if there are any signs of damage.
- Do not touch the power cord if it is damaged. A damaged power cord can cause a deadly electric shock. First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket. Never use the device if the power cord is damaged.
- To prevent risks, damaged power cords may only be replaced by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Never pull the mains plug from the mains socket by pulling at the power cord. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- Do not carry or pull the humidifier by its power cord.
- Never wrap the power cord around the device. This will cause the cord to wear prematurely and break.
- Ensure that you do not trip over the power cord.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter.
- The power cord should not be kinked, trapped, or twisted.
- Ensure that the power cord is not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Never tie a knot in the power cord.
- Untwist the power cord periodically if it becomes twisted due to use.

- Avoid excessive thermal stress on the power cord from extreme heat or cold.
- If using an extension cord attached to the mains socket, ensure that the total electric power consumption of connected devices does not exceed the rated capacity.
- Children can become entangled while playing with cords, posing a strangulation hazard. Cords are not toys.

3.5. Heat, cold & ventilation

- The humidifier may become warm during operation. This is normal.
- Do not cover the device while it is in operation, as this may cause the humidifier to overheat. This poses a risk of fire, electric shock, or injury.
- Keep the device away from heat sources and away from areas where the ambient temperature is relatively high (e.g. stoves or other heat sources). Never use the device near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The humidifier and remote control are designed to work best in normal ambient temperatures between 0°C and 35°C and to be stored at temperatures between 0°C and 45°C. The humidifier and the remote control may be damaged, and the battery lifespan may be shortened if the devices are used or stored outside this temperature range. Do not subject your devices to dramatic changes in temperature. Do not store your devices in a hot car or direct sunlight for extended periods. Do not place the devices near a window (especially in the summer).
- Do not use the humidifier at ambient temperatures below 0 °C. If the water in the tank is frozen, wait until it has fully melted before use.
- If the room temperature is below 0 °C, empty the water tank. Freezing water can damage the product.

3.6. Water



WARNING:

This device is not waterproof.

- Never use the humidifier with moist hands. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Never touch the plug with moist hands while connecting or disconnecting it from the mains socket. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Do not use the humidifier in or near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- Do not use in wet environments, and do not submerge in liquid. Never pour liquids over or near the humidifier. There is a risk of electric shock or short circuit. If liquid does get into the housing, unplug it immediately and then turn off the humidifier.
- Do not reach for the device if it has fallen into the water. Immediately unplug it from the mains socket and only then remove it from the water.
- Ensure that the humidifier is placed on a dry surface.

3.7. Remote control battery safety

- Do not place the remote control near a fire or in direct sunlight. The heating of the device can cause additional heating, breaking, or ignition of the battery.
- Do not attempt to charge the battery. This battery is not suitable for this.
- Do not attempt to pierce, modify or disassemble the battery.
- Do not use a battery that is damaged or deformed.
- Do not use your remote control if the battery begins to emit odour, starts to overheat, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted from the battery. Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable protective gloves.
- The battery contains dangerous substances. Do not open the battery or insert anything into an exposed battery.
- Do not allow children and animals to touch an exposed battery.
- Never throw the battery into a fire.
- Do not short-circuit the battery. The battery can explode or leak if shorted.

- An empty battery can still be dangerous.
- When handling the battery, ensure your hands, the product, and the battery are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of the battery after removal, do not let the battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap the battery in aluminium foil. Tape the battery terminals or put the battery in a plastic bag before you discard it.
- Do not swallow the battery. Immediately seek medical advice if the battery is swallowed.
- Clean the battery contacts and also those of the device before battery installation.
- Ensure the battery is installed correctly concerning polarity (+ and -).
- Examine your device and ensure the battery compartment is correctly secured. If the battery compartment does not close securely, stop using the remote control and keep it away from children.
- Only replace the battery with the same size and the same type of battery.
- Use the battery within the recommended usage period.
- Keep the battery away from children or pets.

3.8. Health hazards

Improper use of this product may pose a risk to your health.

- Microorganisms present in the water or surrounding environment can multiply in the water tank and be released into the air if the water is not regularly replaced and the tank is not thoroughly cleaned every three days. This may lead to serious health risks.
- High air humidity may also encourage the growth of biological organisms in the room.
- Do not allow the area around the product to become damp or wet. If moisture occurs, reduce the mist output.
- If you are unable to reduce the mist output, use the product only for short periods.
- Avoid getting absorbent materials (such as carpets, curtains, drapes, or tablecloths) wet.
- Do not leave water in the tank when the humidifier is not in use.

4. INTENDED USE

The **HOMBEQ** ultrasonic humidifier is designed to increase the humidity level in indoor spaces by emitting a fine mist of water into the air. It uses ultrasonic vibrations to break water into tiny droplets, making it both energy-efficient and quiet in operation. The primary purpose of this ultrasonic humidifier is to relieve the discomfort caused by dry air, such as dry skin, a sore throat, nasal congestion, and irritated sinuses. It also helps preserve wooden furniture, floors, and musical instruments by preventing them from drying out or cracking. By adding moisture to the air, the humidifier improves overall comfort, especially during winter or in air-conditioned environments, and can help reduce static electricity. Additionally, it may provide relief for individuals suffering from colds, allergies, or asthma. Increased humidity can also benefit houseplants that require a more humid atmosphere. For optimal performance and hygiene, it is recommended to use distilled or demineralised water and to clean the unit regularly to prevent the growth of mould and bacteria.

**WARNING:**

Only use this product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. **HOMBEQ** is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

5. THE PACKAGE

5.1. Contents

The following components are included in the scope of delivery:

- Humidifier: 1 piece
- Remote control: 1 piece
- User manual: 1 piece



Remote control notice:

Due to safety and environmental regulations (e.g. battery laws and transport restrictions), the remote control is delivered without a battery. Please insert a standard CR2032 button cell battery before use.
Thank you for your understanding.

5.2. Unpacking

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use or install the humidifier. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. If you are missing a part or if a part is damaged, please contact us.

Before use, remove all packaging materials.

5.3. Safety during unpacking

Do not leave packaging material lying around carelessly during unpacking. It may become a dangerous playing material for children. Do not dispose of the packaging material until the humidifier has been tried and is working.



WARNING: Plastic bags & foils.

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foil away from babies and children. Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing.



WARNING: Coin/button cell battery

This humidifier is delivered without the necessary button cell battery. Be careful when unpacking and/or installing batteries. Button cell batteries are small and very powerful. To kids, they might look like candy or coins, and can be very easily swallowed or put up a nose or in an ear.

- Keep new and used button cell batteries out of reach of children.
- A swallowed button cell battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death.
- If you think the button cell battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Dispose of used button cell batteries immediately.



6. TECHNICAL DATA

**NOTE:**


Due to continuing improvements on our product, the technical specifications are subject to change without notice

Product name	Ultrasonic humidifier
Product model	1349
Brand	HOMBEQ
Material	PP+ABS
colour	White with a black display
Rated voltage	100 ~ 240V
Rated frequency	50/60Hz
Rated power	25W
Safety class	II 
Length of power cord	130cm
Display	LED
Water tank capacity	4.2L
Maximum atomization	300ml/h
Installation method	Tabletop
Operation method	Control panel or remote control
Remote control power supply	Button battery type CR2032 (1 piece)
Remote control maximum range	5m
Timer	1 ~ 12 hours (adjustable)

Noise level	< 36dB
Weight	1.4kg
Dimensions	18.5 x 18.5 x 30cm
Compliance & test reports	LVD, EMC, RoHS, REACH (SVHC), POPs (SCCPs), Heavy Metals, EPR (Standby & Off Mode), EN 62471-1

7. PRODUCT PARTS

7.1. The humidifier



① Nozzle

② Tank lid

③ Water tank

④ Float cover

⑤ Magnetic float

⑥ Float

⑦ Plug

⑧ Power cord

⑨ Base

⑩ Air outlet (fan)

⑪ Night light


⑫ Ultrasonic transducer

⑬ Operating panel + display

⑭ Humidifier bowl


7.2. The operating panel

- ① Power button - Humidifier on or off
- ② Humidistat button - set the desired humidity level
- ③ Timer button - Set the operating time
- ④ LED button - Night light on or off
- ⑤ Mist button - Adjust the mist output
- ⑥ Sleep button - Activate Sleep Mode
- ⑦ Digital display



7.3. The remote control


- ① Power button - Humidifier on or off
- ② Humidistat button - set the desired humidity level
- ③ Timer button - Set the operating time
- ④ LED button - Night light on or off
- ⑤ Mist button - Adjust the mist output
- ⑥ Sleep button - Activate Sleep Mode



8. HOW THE PRODUCT WORKS

The ultrasonic air humidifier uses high-frequency ultrasonic vibrations at 1.7 million times per second. These vibrations break water down into ultra-fine particles (1 ~ 5 microns in size). A built-in fan then disperses the fine mist into the air, effectively increasing indoor humidity.

9. CHOOSING A SUITABLE LOCATION



CAUTIONS:

- Do not direct the cool mist toward walls or furniture that may be sensitive to moisture.
- Use at a safe distance from machinery and electrical products.

- Adjust the mist output to a comfortable level and according to the size of the room.

- When the humidifier is used in a closed or small room, check periodically for proper ventilation, as excessive humidity can cause condensation stains on walls.
- Turn the humidifier OFF if you notice moisture on the inside of your windows.

10. FILLING INSTRUCTIONS

**WARNING:**

Never use the humidifier without water in the water tank.

1. Unplug the humidifier.
2. Remove the tank lid and nozzle from the water tank.
3. Fill the water tank with up to 4.2L of distilled water at room temperature.
4. Reattach the tank lid and nozzle on the water tank.

**WARNINGS:**

- Always unplug the humidifier during filling.
- For safety reasons, do not detach the water tank from the base while the humidifier is in use.
- Do not pour water directly to the humidifier bowl. Only add water to the water tank.
- Never pour water into the nozzle opening.
- Do not fill the water tank with hot water above 45°C, as this may cause discoloration or deformation.
- Do not put metal objects, chemicals, or cleaning agents into the water tank.
- Do not add essential oils to the water tank or the base of the humidifier.

**NOTE:**

Replace the water regularly to prevent buildup and keep the humidifier clean inside.

11. THE OPERATING PANEL

Power ON/OFF



Touch this button [POWER ON/POWER OFF]

After the device is connected to power, the buzzer will beep for 2 seconds.

Touch the ON/OFF button to light up the display, showing the current humidity, temperature, and mist level (e.g., P3).



WARNING:

When starting the device, do not touch the ultrasonic transducer with your hands, as it may cause discomfort or a slight burning sensation.

Sleep Mode



Touch this button [SLEEPING]

Use this button to activate Sleep Mode while the humidifier is operating.

In Sleep Mode, the machine continues working with reduced display brightness.

If no buttons are pressed for 10 minutes, the device enters Sleep Mode automatically.

Press any button to exit Sleep Mode.

The  sleep icon on the screen will turn on or off accordingly.



Humidistat



Touch this button [HUMIDITY]

Use this button to set the desired humidity level while the machine is operating.

The target humidity increases in 5% steps up to 90%, then cycles back to 45%.

When the ambient humidity reaches the set value, misting will stop automatically.

Misting resumes once the humidity drops below the set value.

The  humidity icon on the display will turn on or off accordingly.



Mist Volume



Touch this button [MIST VOLUME]

Use this button to adjust the mist output while the machine is operating.

There are three mist levels:

- Low (P1)
- Medium (P2)
- High (P3)

The current setting will be confirmed after 5 seconds of no input.

By default, the humidifier starts at P3 (high mist level).



Working Time (Timer)




Touch this button [WORKING TIME]

Press this button to set the operating time when the machine is on.

You can choose a timer setting from 1 to 12 hours.

After 5 seconds of no input, the selected time is confirmed.

The  timer icon will light up on the display.



Night Light



Touch this button [NIGHT LIGHT]

Press this button to turn the night light on or off.

Empty Water Tank Alarm

When the water tank is empty, the low water symbol will light up, the  red indicator will flash 9 times, and the buzzer will beep 9 times.

After 9 seconds, the machine will automatically shut off.



12. THE STONE FILTER

This product is equipped with a built-in stone filter, which ensures that steam is filtered before it exits the device.

To use it correctly, simply position the filter in the center. As the steam passes through it, any impurities are filtered out.

No additional setup or maintenance is required.



13. THE REMOTE CONTROL

- Aim the remote control at the IR receiver located on the receiving window on the control panel of the humidifier. For optimum performance, ensure that the remote control is aligned with the IR receiver. Use the buttons of the remote control to control the humidifier.
- The maximum range of the remote-control unit is 5 meters.
- If the remote control does not work properly, take the following steps:
 - Remove all obstacles between the remote control and the humidifier.
 - Reduce the distance between the remote control and the humidifier.
 - Replace the battery with a new battery.
 - If the above does not solve the problem, contact us.



NOTES:

- Please remove the screen protector before using the control panel.
- The remote control supports all functions available on the humidifier's control panel.

14. PROBLEM SOLVING

We have compiled a list of questions and answers intended to help people understand how to solve a particular problem. If you still have any problems, please feel free to contact us.

**WARNING:**

Please do not disassemble the humidifier. Contact us if the reason for the malfunction is not found.

 Problem	 Possible Cause	 Recommended action
There is a flashing red light on the display screen.	The silicone inside the water tank is incorrectly positioned.	Move the silicone inside the water tank up and down until it lies flat at the bottom.
	The water tank is not fully seated on the base.	Place the water tank onto the base and gently press it down until there is no gap.
	The magnetic float in the base is stuck and cannot move freely.	With power off, move the magnetic float up and down to release it.
There is no display on the screen.	The power is not connected or the ON/OFF button is not turned on.	Connect the power and turn on the button.

 Problem	 Possible Cause	 Recommended action
The humidifier is on, but there is no spray mist.	The ultrasonic transducer on the base is dirty.	Turn off the humidifier, clean the ultrasonic transducer with a cotton swab, and replace the water with clean water.
	The water in the base is dirty.	
Water leaks from the top of the base.	The float is stuck.	Remove the tank and manually move the float rod up and down until it floats horizontally on the water surface.
	Small debris in the water tank is stuck to the silicone at the bottom.	Rinse the water tank with clean water and move the silicone up and down to release any debris.
The mist smells.	The humidifier bowl is dirty.	Clean the ultrasonic transducer and the humidifier bowl as instructed.
	The water is not fresh.	Empty the old water and refill with fresh, clean water.

15. CLEANING

15.1. General cleaning guidelines

**NOTE:**

To maintain hygiene, clean the water tank, base, and ultrasonic transducer every three days.

- Switch off the humidifier before cleaning. Always unplug your device.
- A slightly moist or dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the humidifier. Dry with a soft cloth.
- Be careful not to put too much pressure on the display while cleaning.
- Do not submerge the humidifier in water or any other liquids. It is not allowed to rinse the device with water, to prevent the water from leaking into the electrical circuit and causing malfunctions.
- Under no circumstances use aggressive cleaning agents, cleaning alcohol, or other chemical solutions, as these can penetrate the housing and impair functionality.
- Do not use abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children.

15.2. Cleaning the ultrasonic transducer

1. Unplug the humidifier from the mains outlet.
2. Remove the water tank from the base.
3. Wipe off the excess water from the humidifier bowl.
4. With a soft toothbrush, clean gently the metal surface of the ultrasonic transducer. Do not scratch the ultrasonic transducer with a hard object.
5. Only use a small amount of water to clean the ultrasonic transducer and humidifier bowl. Do not rinse under a tap as this will damage the device. Prevent water from getting into the inside of the device when cleaning.
6. Dry thoroughly.

15.3. Cleaning the water tank

1. Unplug the humidifier from the mains outlet.
2. Remove the water tank from the base.
3. Remove the tank lid and nozzle.
4. Clean the inside of the water tank.
5. Rinse thoroughly, making sure no residue is left inside the water tank. Any deposits, residues or dirty film that have formed on the water tank's surfaces or inner surfaces must be removed.
6. Clean the lid and nozzle under running water.
7. Dry all parts completely.
8. Reassemble the dry water tank, lid, and nozzle, and place them back on the base.

16. WEEKLY SCALE REMOVAL

1. Unplug the humidifier from the mains outlet.
2. Remove the water tank from the base and empty any remaining water from both the water tank and the humidifier bowl. Wipe the water tank with a soft, damp cloth.
3. Pour 0.5 litres of undiluted white vinegar into the water tank. Replace the lid and gently swirl the vinegar inside. Place the water tank back on the base so the vinegar drains into the bowl, soaking the ultrasonic transducer and float to help dissolve mineral buildup.
4. Let it soak for 15–20 minutes.
5. Empty the vinegar from both the water tank and the humidifier bowl.
6. Wipe the ultrasonic transducer and float gently with a soft cloth to remove any loosened deposits.
7. Rinse the water tank and bowl thoroughly with clean water until the vinegar smell is gone.
8. Avoid getting water into the fan or the internal parts of the device.

17. MAINTENANCE & SERVICE

- Apart from cleaning and descaling, the humidifier is maintenance-free.
- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the humidifier.
- Check regularly for damage and severe wear.



WARNINGS :

- Do not attempt to open the humidifier for maintenance. Removing the housing or improper assembly may cause electric shocks, damage, short circuits, or fire.
- If, for any reason, you open the housing, the warranty will become null and void. The humidifier contains no user-serviceable parts.
- Maintenance, service, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person. To obtain maintenance or service, contact us first at our email address info@hombeq.com.

- For missing accessories such as the user manual or other items, contact us at the above-mentioned email address.
- In case of a defect, return the product in the original packaging to **HOMBEQ** with a failure description, proof of purchase, and all accessories.

18. STORAGE

- We advise cleaning the humidifier before long-term storage (see the chapter "CLEANING").
- Store the humidifier preferably in its original packaging.
- Drain the water tank before storage.
- Do not store wet parts, as mould or rust may develop.
- Store the humidifier in a place not exposed to sunlight & humidity, and which is dust-free.
- Do not store the humidifier in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.
- Store the humidifier beyond the reach of small children.
- Remove the battery from the remote control before long-term storage.
- Coil the power cord loosely, but do not wrap it around the device.
- Clean the humidifier again before using it next time.

19. TRANSPORT

- Protect the device against vibrations and shocks during transport.
- For transport, preferably use the original packaging.
- After transport or storage at very low temperatures, the humidifier must be accustomed to room temperature for approximately 30 minutes due to possible condensation. After that, the device can be used.

20.DISPOSAL & RECYCLING

This product is designed and manufactured with high-quality materials and components that can be recycled and reused.

20.1. Product disposal



This product complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE).

Products marked with the crossed-out wheeled bin symbol must not be disposed of with regular household waste at the end of their life cycle. Please dispose of the appliance through one of the following:

- an authorized recycling center
- a retail outlet upon the purchase of an equivalent new product

Proper separate collection helps prevent environmental harm and supports the safe processing and reuse of materials.

Please note:

- Improper disposal may lead to penalties in accordance with national legislation. For local disposal rules, please contact your municipal waste authority or your retailer.
- When discarding the humidifier, cut the power cord safely to ensure the appliance can no longer be used.

For Germany:

In accordance with the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG), the manufacturer is registered with Stiftung EAR under number DE 10609458.

Specific instructions for France:

If this product is sold in France, additional sorting instructions apply in accordance with the Triman regulation:



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

20.2.Button battery disposal (remote control)



The handling and, in particular, disposal of batteries and accumulators are subject to defined regulations, which have become binding on the part of the European Commission through the European Battery Directive 2006/66/EC.

The remote control contains a CR2032 Lithium button cell battery that cannot be disposed of with normal household waste. The battery should be recycled following your local regulations.

Remove the battery from the remote control before disposal.

As an end consumer, you are legally obliged to hand in all empty batteries, following small chemical waste regulations.

20.3.Packing material disposal



Follow the notes and markings on the packaging.

Ensure that plastic bags, packaging, etc., are disposed of in an environmentally sound manner. Do not just dispose of these materials with your normal household waste. Ensure they are collected for recycling.

HOMBEQ reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in the user manual, colours, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other non-commercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us.

HOMBEQ

Made in China

Legal form: Sole proprietorship Ivan Bojic

Address: Beethovenstraße 68,
40724 Hilden,
Deutschland

Contact person: Ivan Bojic

Email: info@hombeq.com.

© 2025 HOMBEQ

Document Version: 2025-08-22